

La bola elevación

Manual de operación y instrucciones



SPL-L ED-R 201

Descripción técnica de los parámetros de la lámpara

1. Potencia de entrada: AC100-240V
2. Frecuencia de alimentación: 50/60Hz
3. Potencia; 120W
4. LED: cuatro en uno cuentas de lámpara/luz auxiliar tres en uno
5. Número de canales de control DMX: 18CH/67CH
6. Modo de operación: DMX
7. Altura de elevación: 6 metros
8. RDM: Sí

1. Configuraciones DMX (dirección DMX y configuración de canal)

Esta opción se utiliza para configurar la dirección de comunicación DMX y el modo de canal. Presione la tecla "Entrar" para ingresar a la configuración. Presione la tecla "UP" para aumentar el número de dirección. Por el contrario, la tecla "DOWN" puede disminuir el número de dirección. Después de seleccionar la dirección, presione "Entrar" para guardar y salir. En términos de canales, seleccione el modo de canal 18 y 67.

2. Modo de ejecución (configuración del modo de trabajo del cuerpo de la lámpara)

Esta opción se utiliza para configurar el modo de trabajo del cuerpo de la lámpara. Presione la tecla "Entrar" para ingresar a la configuración. Presione la tecla "UP" o la tecla "DOWN" para seleccionar el modo de trabajo. Los modos de trabajo son "DMX512", "Deslice", "Rápido", "Sonido" y "manual". Después de seleccionar el modo de trabajo, presione "Entrar" para guardar y salir.

DMX512: Modo de operación de la consola.

Escalón: Modo autopropulsado lento

Rápido: Modo automático rápido

El sonido: Modo autoaccionado accionado por voz

manual: modo manual, configuración de escena, en línea

3. Invertir PAN/TILT (ajuste inverso del eje XY)

Esta opción es para invertir la dirección del eje X/Y. Presione la tecla "Entrar" para ingresar a la configuración. Presione la tecla "UP" o la tecla "DOWN" para seleccionar si el eje X/Y es invertido. Seleccione "Sí" significa que el eje X/Y es invertido. Seleccione "NO" significa que el eje X/Y NO es invertido. Después de seleccionar la dirección, presione "Entrar" para guardar y salir.

4. Configuración de pantalla (configuración de pantalla)

Esta opción es configurar la fuente LCD inversa, la pantalla en chino e inglés y la luz de fondo del panel de pantalla. Presione el botón "Entrar" para ingresar a la configuración. Presione el botón "UP" o el botón "DOWN" para la luz de fondo LCD para seleccionar el interruptor y seleccionar "S í " significa que la luz de fondo LCD permanece encendida y NO se apagará . Seleccione "NO" significa que NO hay operación de botón durante 20 segundos y luego se apagará hasta que se vuelva a encender cuando hay operación de botón. Después de seleccionar la configuración, presione "Enter" para guardar y salir.

Invertir palabras Fuente hacia atrás

Inglés/chino: Conversión chino-inglés

LCD retroiluminación en configuración de encendido de la luz de fondo LCD

5. Configuración de modo manual (configuración de modo manual)

Esta opción es configurar los parámetros de escena del cuerpo de la lámpara. Presione el botón "Entrar" para ingresar a guardar y ejecutarse en línea. El modo de funcionamiento del cuerpo de la lámpara debe configurarse en manual, es decir, el modo manual es efectivo. Después del apagado de la energía, el siguiente inicio puede restaurar el estado de encendido anterior.

TILT (TILT) Posición del eje Y

Y_SPEED Velocidad Y

DIM: La atenuación total

STROBE: Flash Strobo

DIM_R El rojo atenuación

DIM_G La atenuación verde

DIM_B Azul atenuación

DIM_W Blanco atenuación

6. Sonido (ajuste de sensibilidad de control de voz)

Esta opción es para configurar la sensibilidad de control de voz del cuerpo de la lámpara. Presione la tecla "Enter" para ingresar a la configuración. Presione la tecla "UP" o la tecla "DOWN" para seleccionar la sensibilidad de 0 a 100 niveles. Después de seleccionar la sensibilidad, luego presione "Enter" para guardar y salir.

7. Configuración de parámetros del sistema (configuración de parámetros del sistema)

Información del sistema:

La versión: V1 Número de versión del software

Configuraciones predeterminadas: Restaurar la configuración de fábrica

Configuraciones de código: Canal de contraseña

Al canalizar la contraseña, el usuario necesita transferir la contraseña para ver y configurar los parámetros de ajuste fino XY y el balance de blanco de la lámpara.

El número de contraseñas es 4. Presione la tecla "UP" o la tecla "DOWN" para ingresar. La contraseña de fábrica es "DOWN DOWN UP UP".

Y_INIT: Ajuste fino del eje Y

Y_STROKE: Curso del eje Y

SET_R: Corriente roja

SET_G: Corriente verde

SET_B: Corriente azul

SET_W: Corriente blanca

8. Restituir (Restituir el cuerpo de la lámpara)

Después de que el usuario elija restablecer, espere 6 segundos y el cuerpo de la lámpara se restablecerá .

18 canales

18 canales	Funci6n de la funci6n	Valores DMX	Descripci6n de la
1	Levantamiento y elevaci6n	0-255	6 metros
2	Ajuste fino de elevaci6n	0-255	16bits ajustable
3	Velocidad de elevaci6n y elevaci6n	0-255	Velocidad de r6pido a lento
4	La atenuaci6n total	0-255	Adimisi6n lineal de oscuro a claro
5	R Dimming	0-255	Ombre rojo de oscuro a brillante
6	G Dimming	0-255	Adimisi6n verde de oscuro a brillante
7	B atenuaci6n	0-255	Adimisi6n azul de oscuro a brillante
8	W Dimming	0-255	Ommisi6n blanca de oscuro a brillante
9	Efecto incorporado	0-9	No funciona
		10-255	Efecto incorporado
10	Velocidad de efecto incorporada	0-255	Efecto incorporado lento a r6pido
11	Flash Strobo	0-9	No funciona
		10-155	Velocidad de estroboscopia sincr6nico de lento a r6pido (1HZ-25HZ)
		156-205	Flash estrobo aleatorio
		206-255	Treno y rel6mpago estrobosc6pico
12	Reestablecer el	0-239	No funciona
		240-255	El restablecimiento del cuerpo de la l6mpara es v6lido durante 6 segundos
13	R 1-8 atenuaci6n de luz auxiliar	0-255	Rojo 1-8 Adimisi6n de luz auxiliar de oscuro a brillante
14	G 1-8 atenuaci6n de luz auxiliar	0-255	Verde 1-8 Adimisi6n de luz auxiliar de oscuro a brillante
15	B 1-8 Adimisi6n de luz auxiliar	0-255	Azul 1-8 Adimisi6n de luz auxiliar de oscuro a brillante
16	Estroboscopia de luz auxiliar	0-9	No funciona
		10-155	Velocidad de estroboscopia sincr6nico de luz auxiliar de lento a r6pido (1HZ-25HZ)
		156-205	Stroboscopia aleatorio de luz auxiliar
		206-255	Stroboscopia de rayos de luz auxiliar
17	Color de efecto incorporado de luz auxiliar	0-9	No funciona
		10-255	Luz auxiliar incorporada efecto incorporado
18	Velocidad del efecto incorporado de luz auxiliar	0-255	El efecto incorporado de luz auxiliar es lento a r6pido

67 canales

67 canales	Funci6n de la funci6n	Valores DMX	Descripci6n de la
1	Levantamiento y elevaci6n	0-255	6 metros
2	Ajuste fino de elevaci6n	0-255	16bits ajustable
3	Velocidad de elevaci6n y elevaci6n	0-255	Velocidad de r6pido a lento
4	La atenuaci6n total	0-255	Adimisi6n lineal de oscuro a claro
5	R 1 atenuaci6n	0-255	Rojo 1 atenuaci6n de oscuro a brillante
6	G 1 atenuaci6n	0-255	Verde 1 atenuaci6n de oscuro a brillante
7	B 1 atenuaci6n	0-255	Azul 1 atenuaci6n de oscuro a brillante
8	W1 atenuaci6n	0-255	Blanco 1 atenuaci6n de oscuro a brillante
9	R 2 atenuaci6n	0-255	Rojo 2 atenuaci6n de oscuro a brillante
10	G 2 atenuaci6n	0-255	Verde 2 atenuaci6n de oscuro a brillante
11	B 2 atenuaci6n	0-255	Azul 2 atenuaci6n de oscuro a brillante
12	W2 atenuaci6n	0-255	Blanco 2 atenuaci6n de oscuro a brillante
13	R 3 atenuaci6n	0-255	Rojo 3 atenuaci6n de oscuro a brillante
14	G 3 atenuaci6n	0-255	Verde 3 atenuaci6n de oscuro a brillante
15	B 3 atenuaci6n	0-255	Azul 3 atenuaci6n de oscuro a brillante
16	W3 atenuaci6n	0-255	Blanco 3 atenuaci6n de oscuro a brillante
17	R 4 atenuaci6n	0-255	Rojo 4 atenuaci6n de oscuro a brillante
18	G 4 atenuaci6n	0-255	Verde 4 atenuaci6n de oscuro a brillante
19	B 4 atenuaci6n	0-255	Azul 4 atenuaci6n de oscuro a brillante
20	W4 atenuaci6n	0-255	Blanco 4 atenuaci6n de oscuro a brillante
21	R 5 atenuaci6n	0-255	Rojo 5 atenuaci6n de oscuro a brillante
22	G 5 atenuaci6n	0-255	Verde 5 atenuaci6n de oscuro a brillante
23	B 5 atenuaci6n	0-255	Azul 5 atenuaci6n de oscuro a brillante
24	W5 atenuaci6n	0-255	Blanco 5 atenuaci6n de oscuro a brillante
25	R 6 atenuaci6n	0-255	Rojo 6 atenuaci6n de oscuro a brillante
26	G 6 atenuaci6n	0-255	Verde 6 atenuaci6n de oscuro a brillante
27	B 6 atenuaci6n	0-255	Azul 6 atenuaci6n de oscuro a brillante
28	W6 atenuaci6n	0-255	Blanco 6 atenuaci6n de oscuro a brillante
29	R 7 atenuaci6n	0-255	Rojo 7 atenuaci6n de oscuro a brillante
30	G 7 atenuaci6n	0-255	Verde 7 atenuaci6n de oscuro a brillante
31	B 7 atenuaci6n	0-255	Azul 7 atenuaci6n de oscuro a brillante
32	W7 atenuaci6n	0-255	Blanco 7 atenuaci6n de oscuro a brillante
33	R 8 atenuaci6n	0-255	Rojo 8 atenuaci6n de oscuro a brillante
34	G 8 atenuaci6n	0-255	Verde 8 atenuaci6n de oscuro a brillante
35	B 8 atenuaci6n	0-255	Azul 8 atenuaci6n de oscuro a brillante
36	W8 atenuaci6n	0-255	Blanco 8 atenuaci6n de oscuro a brillante
37	Efecto incorporado	0-9	No funciona

		10-255	Efecto incorporado
38	Velocidad de efecto incorporada	0-255	Efecto incorporado lento a rápido
39	Flash Strobo	0-9	No funciona
		10-155	Velocidad de estroboscopia sincrónica de lento a rápido (1HZ-25HZ)
		156-205	Flash estrobo aleatorio
		206-255	Treno y relámpago estroboscópico
40	Reestablecer el	0-239	No funciona
		240-255	El restablecimiento del cuerpo de la lámpara es válido durante 6 segundos
41	R 1 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 1 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
42	G 1 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 1 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
43	B 1 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 1 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
44	R 2 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 2 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
45	G 2 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 2 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
46	B 2 Adimisión de luz auxiliar	0-255	Azul 2 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
47	R 3 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 3 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
48	G 3 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 3 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
49	B 3 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 3 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
50	R 4 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 4 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
51	G 4 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 4 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
52	B 4 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 4 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
53	R 5 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 5 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
54	G 5 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 5 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
55	B 5 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 5 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
56	R 6 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 6 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
57	G 6 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 6 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante

58	B 6 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 6 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
59	R 7 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 7 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
60	G 7 atenuación de luz auxiliar	0-255	Verde 7 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
61	B 7 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 7 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
62	R 8 atenuación de luz auxiliar	0-255	Rojo 8 atenuación de luz auxiliar de oscuro a brillante
63	Adimisión de luz auxiliar G 8	0-255	Verde 8 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
64	B 8 atenuación de luz auxiliar	0-255	Azul 8 Adimisión de luz auxiliar de oscuro a brillante
65	Estroboscopio de luz auxiliar	0-9	No funciona
		10-155	Velocidad de estroboscopio sincrónico de luz auxiliar de lento a rápido (1HZ-25HZ)
		156-205	Stroboscopio aleatorio de luz auxiliar
		206-255	Stroboscopio de rayos de luz auxiliar
66	Color de efecto incorporado de luz auxiliar	0-9	No funciona
		10-255	Luz auxiliar incorporada efecto incorporado
67	Velocidad del efecto incorporado de luz auxiliar	0-255	El efecto incorporado de luz auxiliar es lento a rápido

Declaración de la Comisión

A. Este producto es bueno en el rendimiento y el paquete completo cuando salga de fábrica. Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con las advertencias y instrucciones operativas mencionadas anteriormente. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por nuestra garantía y el distribuidor no es responsable de fallas y problemas causados por ignorar el manual operativo.

b. El derecho a interpretar los asuntos relevantes explicados en este manual pertenece a la empresa.